

Mambo Rev. 1.5 STD

Menu del Tecnico

6 - COMUNICAZIONE

6.1 - UPKEY

6.1.1 - GESTIONE SETUP

6.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE
6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY
6.1.1.3 - CANCELLA
6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI

6.1.2 - GEST. STATISTICHE

6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY
6.1.2.2 - CANCELLA
6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI

6.1.3 - SELEZIONE D.A.

6.2.1 - ABILITAZ. SCHERMO
6.2.2 - PROGRAMMAZ.SCHERMO
6.2.3 - RESET SCHERMO

6.2 - SCHERMO GRAFICO

7 - GUASTI

7.1 - LETTURA GUASTI
7.2 - RESET GUASTI
7.3 - ERRORI MOTORI
7.4 - STATO MOTORI
7.5 - RESET ERRORI MOTORI
7.6 - STORICO GUASTI
7.7 - CANC. STORICO GUASTI

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.
1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI

1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.
1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC.
1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI

1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI

3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZIONI SPECIALI

4.1 - SELEZIONI VIRTUALI

4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.

4.3 - SELEZIONI BIMOTORI

4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.

4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO

4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI

4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

5 - TEST

5.1 - SELEZIONE TEST

5.2 - PROVA MOTORI

5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALLARMI

7 - EVADTS

7.1 - CONNESSIONE

Mambo Rev. 1.5 STD

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

2 - PREZZI

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
2.2 - PREZZI GLOBALI
2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

2.3.1 - INTERVALLO 1
2.3.2 - INTERVALLO 2
2.3.3 - INTERVALLO 3
2.3.4 - INTERVALLO 4

2.4 - 4 FASCE PREZZI
2.5 - ABILITA SELEZIONI

3 - CONFIGURAZIONE DA

3.1 - SET DATA E ORA
3.2 - GRUPPO FREDDO

3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

3.3 - GESTIONE DB

3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

3.4 - DISPLAY

3.4.1 - LINGUA
3.4.2 - SECONDA LINGUA
3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
3.4.4 - MESSAGG PROMOZIONALI
3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
3.4.6 - REGOLAZ.NE CONTRASTO
3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
3.4.9 - IMPOSTA COLORI
3.4.a - ETICHETTE ELETTRONICI

3.4.a.1 - ABILITAZIONE
3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
3.4.a.3 - MESSAGG PROMOZIONALI
3.4.a.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
3.4.a.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
3.4.a.6 - VISUAL. PREZZO

3.5 - GESTIONE MENU

3.4.b - VIS. NOME PRODOTTO
3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI

3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
3.6.6.2 - NOME PRODOTTO

3.6.7 - SELEZIONI DIRETTE

3.6.7.1 - ABILITAZ. SELEZ.DIR.
3.6.7.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.

3.6.8 - PARAM. SOFTVEND

3.6.8.1 - COD. CONF. SOFTVEND
3.6.8.2 - POSIZIONE DI RIPOSO
3.6.8.3 - IMP. PER VASSOIO
3.6.8.4 - IMP. PER SELEZIONE
3.6.8.5 - IMP. FRENO SOFTVEND

3.6.9 - NUMERO MAX PRODOTTI
3.6.a - NUMERO MIN PRODOTTI
3.6.b - ALLINEAMENTO CAMME

3.6.b.1 - ESEGUI ORA
3.6.b.2 - ESEGUI ALL'AVVIO

3.6.c - GESTIONE SCADENZE

3.6.c.1 - IMPOSTAZIONE
3.6.c.2 - RIPRISTINA SCADENZE

3.7 - PARAMETRI FOTOCCELL.

3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
3.7.2 - RIPROVA SU MULTIMAX
3.7.3 - RESTITUZIONE SOLDI
3.7.4 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

3.9 - ENERGY SAVING

3.a - LED D.A. FUORI SERV
3.b - PROGRAMM. CODICE DA
3.c - PROG. CODICE GESTORE
3.d - DATA INSTALLAZIONE
3.e - MASTER SLAVE

3.e.1 - IMPOSTAZIONE
3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE
3.e.4 - TIPO DI SAMBA
3.e.5 - RESET SLAVES SL
3.e.6 - MONITOR
3.e.7 - VISUAL. INFO SLAVE

Mambo Rev. 1.5 STD

Menu del Tecnico

4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - PROVA MOTORI
4.3 - AUTOTEST
4.4 - TEST TEMPERATURA

4.4.1 - AVVIA TEST
4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
4.4.3 - STOP TEST
4.4.4 - STAMPA SU UPKEY

5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
5.2.3 - TYPE
5.2.4 - BAUDRATE
5.2.5 - CONNESSIONE
5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE

5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.7 - STAMPA STATISTICHE

5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.7.1 - STAMPA PARZIALE

5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE

5.7.2 - STAMPA TOTALE

5.8.1 - STAMPA PARZIALE

5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8.2 - STAMPA TOTALE