

Minisnakky Rev. 2.5

Menu del Tecnico



PROGRAMMING FLOWCHART

Minisnakky Rev. 2.5

Menu del Caricatore

IT

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATIST.

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

- 1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
- 1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
- 1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
- 1.1.1.4 - STAMP.ERR.FOTOC.
- 1.1.1.5 - STAMP.ERR.MOTORI

1.2 - STAMPA STAT.REL.

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

- 1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
- 1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
- 1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
- 1.2.1.4 - STAMP.ERR.FOTOC.
- 1.2.1.5 - STAMP.ERR.MOTORI

1.3 - VISUALIZZ. STAT

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

1.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE
1.3.3 - VIS.CONT.GUASTI
1.3.4 - VIS.CONT.INCASS.
1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

1.4 - VISU.STAT.RELAT.

1.4.1 - VISU.CONT.SELEZ.

1.4.2 - VISUAL.CNT.FASCE
1.4.3 - VIS.CONT.GUASTI
1.4.4 - VIS.CONT.INCASS.

1.5 - CANC.STAT.RELAT.

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZ.

1.4.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

1.5.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
1.5.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT

1.5.2 - CANCELLAZ.TOTALE

2 - PREZZI SINGOLI

2.1 - PREZZO FASCIA 0
2.2 - PREZZO FASCIA 1
2.3 - PREZZO FASCIA 2
2.4 - PREZZO FASCIA 3
2.5 - PREZZO FASCIA 4

3 - SELEZ. SPECIALI

3.1 - SELEZ. VIRTUALI
3.2 - SELEZ. BIMOTORI
3.3 - PARAM. FOTOCELL.

3.3.1 - TEMPO ASSESTAM.
3.3.2 - RESTITUZ. SOLDI
3.3.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - PROVA MOTORI
4.3 - AUTOTEST

5 - GSM

5.1 - RESET CNT PREALL

6 - EVADTS

6.1 - CONNESSIONE

Minisnakky Rev. 2.5

Menu del Tecnico

1 - GUASTI	1.1 - LETTURA GUASTI				
	1.2 - RESET GUASTI				
	1.3 - ERRORI MOTORI				
	1.4 - STATO MOTORI				
	1.5 - RESET ERR.MOTORI				
2 - PROGR. PARAMETRI	2.1 - CASH				
	2.1.1 - PREZZI				
	2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI				
	2.1.1.1.1 - PREZZO FASCIA 0				
	2.1.1.1.2 - PREZZO FASCIA 1				
	2.1.1.1.3 - PREZZO FASCIA 2				
	2.1.1.1.4 - PREZZO FASCIA 3				
	2.1.1.1.5 - PREZZO FASCIA 4				
	2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI				
	2.1.1.2.1 - PREZZO FASCIA 0				
	2.1.1.2.2 - PREZZO FASCIA 1				
	2.1.1.2.3 - PREZZO FASCIA 2				
	2.1.1.2.4 - PREZZO FASCIA 3				
	2.1.1.2.5 - PREZZO FASCIA 4				
	2.1.1.3 - FASCE ORARIE				
	2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA				
	2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1				
	2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2				
	2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3				
	2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4				
	2.1.2 - MASTER SLAVE				
	2.1.2.1 - RESTO SUBITO				
	2.1.2.2 - SLAVE PRICE HOLD				
	2.1.2.3 - SELEZ. ABBINATE				
	2.1.3 - PUNTO DECIMALE				
2.2 - SPIRALI / SELEZ.					
2.2.1 - PARAM. SPIRALI					
2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA					
2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI					
2.2.1.3 - SELEZ. BIMOTORI					
2.2.1.4 - SEL. A ROTAZIONE					
2.2.1.5 - CODICE PRODOTTO					
2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.					
2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.					
2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI					
2.2.2.3 - GEST.SELEZ.VUOTA					
2.3 - PARAMETRI FREDDO					
2.3.1 - TEMPERATURA					
2.3.2 - SBRINAMENTO					
2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO					
2.4 - DISPLAY					
2.4.1 - LINGUA					
2.4.2 - STRINGHE PERSON.					
2.4.2.1 - ABIL. STR. PERS.					
2.4.2.2 - PROG. STR. PERS.					
2.5 - VARIE					
2.5.1 - IMPOST. PASSWORD					
2.5.2 - ENERGY SAVING					
2.5.3 - MASCH. MENU CAR.					

Minisnakky Rev. 2.5

Menu del Tecnico

3 - STATISTICHE	3.1 - VISUALIZZ. STAT		
	3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.		
			3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
		3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE 3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI 3.1.4 - VIS.CONT.INCASS. 3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
	3.2 - CANCELLAZ. STAT.		
		3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.	
			3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 3.2.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT 3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT
	3.3 - VISU.STAT.RELAT.		
		3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE	
		3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	
			3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
		3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE 3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI 3.3.4 - VIS.CONT.INCASS. 3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
	3.4 - CANC.STAT.RELAT.		
		3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.	
			3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 3.4.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT 3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT
	3.5 - VIS.BATT.ACCENS. 3.6 - STAMPA STATIST.		
		3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE	
		3.6.1 - STAMPA PARZIALE	
			3.6.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 3.6.1.4 - STAMP.ERR.FOTOC. 3.6.1.5 - STAMP.ERR.MOTORI
		3.6.2 - STAMPA TOTALE	
3.7 - STAMPA STAT.REL.			
	3.7.1 - STAMPA PARZIALE		
		3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 3.7.1.4 - STAMP.ERR.FOTOC. 3.7.1.5 - STAMP.ERR.MOTORI	
	3.7.2 - STAMPA TOTALE		
4 - TEST	4.1 - SELEZIONE TEST 4.2 - PROVA MOTORI 4.3 - AUTOTEST 4.4 - STAMPA TEMPER.		
		4.4.1 - STAMPA TEMPER. 4.4.2 - ABIL.CTRL FREDDO	
5 - VARIE	5.1 - ANAGRAFICA DA		
		5.1.1 - DATA INSTALLAZ. 5.1.2 - PROG. CODICE DA 5.1.3 - PROG. COD. GEST.	
	5.2 - INIZIALIZZ. DB 5.3 - EVADTS		
		5.3.1 - PASS.CODE 5.3.2 - SECURITY CODE 5.3.3 - CONNESSIONE	
	5.4 - VERS. SOFTWARE		
6 - GSM	6.1 - GSM PIN CODE 6.2 - PREALLARMI GSM		
		6.2.1 - SOGLIE PREALLAR. 6.2.2 - RESET CNT PREALL 6.2.3 - ASSOCIAZIONE S.	
	6.3 - NUMERO BATTERIA		