

Sfera P / Rondò P Rev. 2.5 IFE
Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATIST.	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 1.1.1.4 - STAM.DATI GETTON 1.1.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 1.1.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
	1.1.2 - STAMPA TOTALE	
1.2 - STAMPA STAT.REL.	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 1.2.1.4 - STAM.DATI GETTON 1.2.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 1.2.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
	1.2.2 - STAMPA TOTALE	
1.3 - VISUALIZZ. STAT	1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
	1.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE 1.3.3 - VIS.CONT.GUASTI 1.3.4 - VISU. DATI GETT.	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
1.4 - VISU.STAT.RELAT.	1.4.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.4.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
	1.4.2 - VISUAL.CNT.FASCE 1.4.3 - VIS.CONT.GUASTI 1.4.4 - VISU. DATI GETT.	1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
	1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 1.4.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
1.5 - CANC.STAT.RELAT.	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZ.	1.5.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 1.5.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANC.DATI GETTON 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT
	1.5.2 - CANCELLAZ.TOTALE	

2 - PREZZI SINGOLI

- 2.1 - PREZZO FASCIA 0
- 2.2 - PREZZO FASCIA 1
- 2.3 - PREZZO FASCIA 2
- 2.4 - PREZZO FASCIA 3
- 2.5 - PREZZO FASCIA 4

3 - GESTIONE TUBI

- 3.1 - CARICAMENTO TUBI
- 3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZ. SPECIALI

- 4.1 - SELEZ. VIRTUALI
- 4.2 - REST.PREZZO VIRT
- 4.3 - SELEZ. BIMOTORI
- 4.4 - PARAM. FOTOCELL.
- 4.4.1 - TEMPO ASSESTAM.
- 4.4.2 - RESTITUZ. SOLDI
- 4.4.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

5 - TEST

- 5.1 - SELEZIONE TEST
- 5.2 - PROVA MOTORI
- 5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

- 6.1 - RESET CNT PREALL

7 - EVADTS

- 7.1 - CONNESSIONE

