

Snakky Rev. 3.7 ISP
Menù del caricatore

1 - STATISTICHE	1.1 - STAMPA STATIST.	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.	
			1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE	
				1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
				1.1.1.4 - STAM.DATI GETTON
				1.1.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC.
				1.1.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
	1.2 - STAMPA STAT.REL.	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.	
			1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE	
				1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
				1.2.1.4 - STAM.DATI GETTON
			1.2.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC.	
			1.2.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI	
1.3 - VISUALIZZ. STAT	1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.		
		1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.		

Snakky Rev. 3.7 ISP
Menù del Tecnico

1 - GUASTI	1.1 - LETTURA GUASTI				
	1.2 - RESET GUASTI				
	1.3 - ERRORI MOTORI				
	1.4 - STATO MOTORI				
	1.5 - RESET ERR.MOTORI				
	2 - PROGR. PARAMETRI	2.1 - CASH	2.1.1 - PREZZI	2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI	2.1.1.1.1 - PREZZO FASCIA 0
					2.1.1.1.2 - PREZZO FASCIA 1
					2.1.1.1.3 - PREZZO FASCIA 2
					2.1.1.1.4 - PREZZO FASCIA 3
					2.1.1.1.5 - PREZZO FASCIA 4
			2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI	2.1.1.2.1 - PREZZO FASCIA 0	
				2.1.1.2.2 - PREZZO FASCIA 1	
				2.1.1.2.3 - PREZZO FASCIA 2	
				2.1.1.2.4 - PREZZO FASCIA 3	
				2.1.1.2.5 - PREZZO FASCIA 4	
		2.1.1.3 - FASCE ORARIE	2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA		
			2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1		
			2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2		
			2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3		
			2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4		
		2.1.2 - GETTONIERE	2.1.2.1 - IMPOST. GETTON.		
		2.1.3 - PUNTO DECIMALE	2.1.2.2 - RESTO SUBITO		
		2.1.4 - MASTER SLAVE	2.1.4.1 - IMPOSTAZIONE		
			2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD		
			2.1.4.3 - SELEZ. ABBINATE		
			2.1.4.4 - RESET VM 'SL'		
			2.1.4.5 - MONITOR		
			2.1.4.6 - TIPO DI SNAKKY		
		2.1.5 - BONUS VENDITA	2.1.5.1 - ABIL.BONUS VEND.		
			2.1.5.2 - FREQUENZA BONUS		
2.2 - SPIRALI / SELEZ.	2.2.1 - PARAM. SPIRALI	2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA	2.2.1.7.1 - ABIL. SELEZ.DIR.		
		2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI	2.2.1.7.2 - IMPOSTAZ.SEL DIR		
		2.2.1.3 - REST.PREZZO VIRT			
		2.2.1.4 - SELEZ. BIMOTORI			
		2.2.1.5 - SEL. A ROTAZIONE			
		2.2.1.6 - CODICE PRODOTTO			
		2.2.1.7 - SELEZ. DIRETTE			
	2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.	2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.			
		2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI			
		2.2.2.3 - GEST.SELEZ.VUOTA			
	2.2.3 - PAR. BLOC. VANO	2.2.3.1 - MODO DI FUNZION.			
		2.2.3.2 - TEMPO DI SBLOCC.			
		2.2.3.3 - TEMPO FUORI SER.			
		2.2.3.4 - FUORI SRV. SE AP			
2.3 - PARAMETRI FREDDO	2.3.1 - TEMPERATURA				
	2.3.2 - SBRINAMENTO				
	2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO				
	2.4 - DISPLAY	2.4.1 - LINGUA			
		2.4.2 - VISUALZZ. UTENTE			
		2.4.3 - MESS. PROMOZION.			
			2.4.3.1 - ABIL.MSG.PROMOZ.		
			2.4.3.2 - PROG.MSG.PROMOZ.		
		2.4.4 - STRINGHE PERSON.			
			2.4.4.1 - ABIL. STR. PERS.		
		2.4.4.2 - PROG. STR. PERS.			
2.4.5 - BATTUTE ACCENS.					
2.4.6 - REGOL. CONTRAST.					
2.5 - VARIE	2.5.1 - IMPOST. PASSWORD				
	2.5.2 - ENERGY SAVING				
	2.5.3 - MASCH. MENU CAR.				
	3 - STATISTICHE	3.1 - VISUALIZZ. STAT	3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.	3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.	
				3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.	
			3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE		
			3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI		

	3.2 - CANCELLAZ. STAT.	3.1.4 - VISU. DATI GETT.	3.1.4.1 - VIS. DATI AUDIT 3.1.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
		3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
		3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.	3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 3.2.1.3 - CANC.DATI GETTON 3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT 3.2.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT
		3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE	
		3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
		3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE 3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI 3.3.4 - VISU. DATI GETT.	3.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 3.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
		3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
		3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.	3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 3.4.1.3 - CANC.DATI GETTON 3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT 3.4.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT
		3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE	
		3.5 - VIS.BATT.ACCENS. 3.6 - STAMPA STATIST.	3.6.1.1 - STAM CONT.SELEZ. 3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 3.6.1.4 - STAM.DATI GETTON 3.6.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 3.6.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
4 - TEST	3.7 - STAMPA STAT.REL.	3.6.2 - STAMPA TOTALE	
		3.7.1 - STAMPA PARZIALE	3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 3.7.1.4 - STAM.DATI GETTON 3.7.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 3.7.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
		3.7.2 - STAMPA TOTALE	
		4.1 - SELEZIONE TEST 4.2 - PROVA MOTORI 4.3 - AUTOTEST	
		5.1 - ANAGRAFICA DA	
		5.1.1 - DATA INSTALLAZ. 5.1.2 - PROG. CODICE DA 5.1.3 - PROG. COD. GEST.	
		5.2 - INIZIALIZZ. DB 5.3 - EVADTS	
		5.3.1 - PASS.CODE 5.3.2 - SECURITY CODE 5.3.3 - CONNESSIONE	
		5.4 - UPKEY	5.4.1.1 - UPKEY->DISTRIB. 5.4.1.2 - DISTRIB.->UPKEY 5.4.1.3 - CANCELLA 5.4.1.4 - CANC.TUTTI
		5.4.2 - GES. STATISTICHE	5.4.2.1 - DISTRIB.->UPKEY 5.4.2.2 - CANCELLA 5.4.2.3 - CANC.TUTTI
6 - GSM	6.3 - NUMERO BATTERIA	5.4.3 - SELEZIONE D.A.	
		6.1 - GSM PIN CODE 6.2 - PREALLARMI GSM	
		6.2.1 - SOGLIE PREALLAR. 6.2.2 - RESET CNT PREALL 6.2.3 - ASSOCIAZIONE S.	