

PROGRAMMING FLOW-CHART

Snakky Ry Rev. 0.5 Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATIST.	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 1.1.1.4 - STAM.DATI GETTON 1.1.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 1.1.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
1.2 - STAMPA STAT.REL.	1.1.2 - STAMPA TOTALE	
	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 1.2.1.4 - STAM.DATI GETTON 1.2.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 1.2.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
1.3 - VISUALIZZ. STAT	1.2.2 - STAMPA TOTALE	
	1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
	1.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE 1.3.3 - VIS.CONT.GUASTI 1.3.4 - VISU. DATI GETT.	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
1.4 - VISU.STAT.RELAT.	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
	1.4.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.4.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
	1.4.2 - VISUAL.CNT.FASCE 1.4.3 - VIS.CONT.GUASTI 1.4.4 - VISU. DATI GETT.	1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
	1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 1.4.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	
1.5 - CANC.STAT.RELAT.	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZ.	1.5.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 1.5.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANC.DATI GETTON 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT
	1.5.2 - CANCELLAZ.TOTALE	

2 - PREZZI SINGOLI

2.1 - PREZZO FASCIA 0
2.2 - PREZZO FASCIA 1
2.3 - PREZZO FASCIA 2
2.4 - PREZZO FASCIA 3
2.5 - PREZZO FASCIA 4

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZ. SPECIALI

4.1 - SELEZ. VIRTUALI
4.2 - REST.PREZZO VIRT
4.3 - SELEZ. BIMOTORI
4.4 - PARAM. FOTOCELL.
4.4.1 - TEMPO ASSESTAM.
4.4.2 - RESTITUZ. SOLDI
4.4.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

Snakky Ry Rev. 0.5 Menu del Caricatore

5 - TEST

5.1 - SELEZIONE TEST
5.2 - PROVA MOTORI
5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALL

7 - EVADTS

7.1 - CONNESSIONE

Snakky Ry Rev. 0.5

Menu del Tecnico

1 - GUASTI

1.1 - LETTURA GUASTI
1.2 - RESET GUASTI
1.3 - ERRORI MOTORI
1.4 - STATO MOTORI
1.5 - RESET ERR.MOTORI

2 - PROGR. PARAMETRI

2.1 - CASH

2.1.1 - PREZZI

2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI

2.1.1.1.1 - PREZZO FASCIA 0
2.1.1.1.2 - PREZZO FASCIA 1
2.1.1.1.3 - PREZZO FASCIA 2
2.1.1.1.4 - PREZZO FASCIA 3
2.1.1.1.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI

2.1.1.2.1 - PREZZO FASCIA 0
2.1.1.2.2 - PREZZO FASCIA 1
2.1.1.2.3 - PREZZO FASCIA 2
2.1.1.2.4 - PREZZO FASCIA 3
2.1.1.2.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.3 - FASCE ORARIE

2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA
2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1
2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2
2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3
2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4

2.1.2 - GETTONIERE

2.1.2.1 - IMPOST. GETTON.
2.1.2.2 - RESTO SUBITO

2.1.3 - PUNTO DECIMALE

2.1.4 - MASTER SLAVE

2.1.4.1 - IMPOSTAZIONE
2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD
2.1.4.3 - SELEZ. ABBINATE
2.1.4.4 - RESET VM 'SL'
2.1.4.5 - MONITOR
2.1.4.6 - TIPO DI SNAKKY

2.1.5 - BONUS VENDITA

2.1.5.1 - ABIL.BONUS VEND.
2.1.5.2 - FREQUENZA BONUS

2.2 - SPIRALI / SELEZ.

2.2.1 - PARAM. SPIRALI

2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA
2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI
2.2.1.3 - REST.PREZZO VIRT
2.2.1.4 - SELEZ. BIMOTORI
2.2.1.5 - SEL. A ROTAZIONE
2.2.1.6 - CODICE PRODOTTO
2.2.1.7 - SELEZ. DIRETTE

2.2.1.7.1 - ABIL. SELEZ.DIR.
2.2.1.7.2 - IMPOSTAZ.SEL DIR

2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.

2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.
2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI
2.2.2.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

2.2.3 - PAR. BLOC. VANO

2.2.3.1 - MODO DI FUNZION.
2.2.3.2 - TEMPO DI SBLOCC.
2.2.3.3 - TEMPO FUORI SER.
2.2.3.4 - FUORI SRV. SE AP

2.3 - PARAMETRI FREDDO

2.3.1 - TEMPERATURA
2.3.2 - SBRINAMENTO
2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO
2.3.4 - ABIL. GEST FOOD
2.3.5 - REGISTRAZ. TEMP.

2.4 - DISPLAY

2.4.1 - LINGUA
2.4.2 - VISUALIZZ. UTENTE
2.4.3 - MESS. PROMOZION.

2.4.3.1 - ABIL.MSG.PROMOZ.
2.4.3.2 - PROG.MSG.PROMOZ.

2.4.4 - STRINGHE PERSON.

2.4.4.1 - ABIL. STR. PERS.
2.4.4.2 - PROG. STR. PERS.

2.4.5 - BATTUTE ACCENS.

2.4.6 - REGOL. CONTRAST.

2.5 - VARIE

2.5.1 - IMPOST. PASSWORD
2.5.2 - ENERGY SAVING
2.5.3 - MASCH. MENU CAR.

3 - STATISTICHE

3.1 - VISUALIZZ. STAT

3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE
3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI
3.1.4 - VISU. DATI GETT.

3.1.4.1 - VIS. DATI AUDIT
3.1.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

Snakky Ry Rev. 0.5

Menu del Tecnico

3.2 - CANCELLAZ. STAT.

3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
3.2.1.3 - CANC.DATI GETTON
3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT
3.2.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.3 - VISU.STAT.RELAT.

3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE
3.2.3 - RESET BAT. TOT.

3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE
3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI
3.3.4 - VISU. DATI GETT.

3.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
3.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

3.4 - CANC.STAT.RELAT.

3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
3.4.1.3 - CANC.DATI GETTON
3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT
3.4.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.5 - VIS.BATT.ACCENS.

3.6 - STAMPA STATIST.

3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE

3.6.1 - STAMPA PARZIALE

3.6.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
3.6.1.4 - STAM.DATI GETTON
3.6.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC.
3.6.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI

3.7 - STAMPA STAT.REL.

3.6.2 - STAMPA TOTALE

3.7.1 - STAMPA PARZIALE

3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
3.7.1.4 - STAM.DATI GETTON
3.7.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC.
3.7.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI

3.7.2 - STAMPA TOTALE

4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - PROVA MOTORI
4.3 - AUTOTEST
4.4 - TEST TEMPERATURA

4.4.1 - AVVIA TEST
4.4.2 - STAMPA TEMPER.

5 - VARIE

5.1 - ANAGRAFICA DA

5.1.1 - DATA INSTALLAZ.
5.1.2 - PROG. CODICE DA
5.1.3 - PROG. COD. GEST.

5.2 - INIZIALIZZ. DB
5.3 - EVADTS

5.3.1 - PASS.CODE
5.3.2 - SECURITY CODE
5.3.3 - CONNESSIONE
5.3.4 - PROTOC. EVADTS
5.3.5 - MODE
5.3.6 - TYPE

5.4 - UPKEY

5.4.1 - GESTIONE SETUP

5.4.1.1 - UPKEY->DISTRIB.
5.4.1.2 - DISTRIB.->UPKEY
5.4.1.3 - CANCELLA
5.4.1.4 - CANC.TUTTI

5.4.2 - GES. STATISTICHE

5.4.2.1 - DISTRIB.->UPKEY
5.4.2.2 - CANCELLA
5.4.2.3 - CANC.TUTTI

5.4.3 - SELEZIONE D.A.

6 - GSM

6.1 - GSM PIN CODE
6.2 - PREALLARMI GSM

6.2.1 - SOGLIE PREALLAR.
6.2.2 - RESET CNT PREALL
6.2.3 - ASSOCIAZIONE S.

6.3 - NUMERO BATTERIA