

## Rock Rev. 2.1 STD

Menu del Tecnico

## 6 - COMUNICAZIONE

## 6.1 - UPKEY

## 6.1.1 - GESTIONE SETUP

6.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE  
6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY  
6.1.1.3 - CANCELLA  
6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI

## 6.1.2 - GESTIONE STATISTICHE

6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY  
6.1.2.2 - CANCELLA  
6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI

## 6.2 - SCHERMO GRAFICO

6.2.1 - ABILITAZ. SCHERMO  
6.2.2 - PROGRAMMAZ. SCHERMO  
6.2.3 - RESET SCHERMO

## 7 - GUASTI

7.1 - LETTURA GUASTI  
7.2 - RESET GUASTI  
7.3 - ERRORI MOTORI  
7.4 - STATO MOTORI  
7.5 - RESET ERRORI MOTORI  
7.6 - STORICO GUASTI  
7.7 - CANC. STORICO GUASTI

## 1 - STATISTICHE

## 1.1 - STAMPA STATISTICHE

## 1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.  
1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE  
1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI  
1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.  
1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.  
1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

## 1.1.2 - STAMPA TOTALE

## 1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

## 1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.  
1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE  
1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI  
1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.  
1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.  
1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

## 1.2.2 - STAMPA TOTALE

## 1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

## 1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI  
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

## 1.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE

## 1.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI

## 1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT  
1.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

## 1.3.5 - VIS. CNT. ERR. FOTOCCEL.

## 1.3.6 - VIS. CONT. ERR. MOTORI

## 1.4 - VISUAL. STAT. RELATIVE

## 1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI  
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

## 1.4.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE

## 1.4.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI

## 1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT  
1.4.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

## 1.4.5 - VIS. CNT. ERR. FOTOCCEL.

## 1.4.6 - VIS. CONT. ERR. MOTORI

## 1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

## 1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

1.5.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.  
1.5.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI  
1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON.  
1.5.1.4 - CANC. CNT. ERR. FOTOC.  
1.5.1.5 - CANC. CNT. ERR. MOTORI

## 1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

## 2 - PREZZO INDIVIDUALE

## 3 - GESTIONE TUBI

## 3.1 - CARICAMENTO TUBI

## 3.2 - SCARICAM. TUBI

## 4 - SELEZIONI SPECIALI

## 4.1 - SELEZIONI VIRTUALI

## 4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.

## 4.3 - SELEZIONI BIMOTORI

## 4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.

## 4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO

## 4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI

## 4.4.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA

## 5 - TEST

## 5.1 - SELEZIONE TEST

## 5.2 - PROVA MOTORI

## 5.3 - AUTOTEST

## 6 - EVADTS

## 6.1 - CONNESSIONE

## Rock Rev. 2.1 STD

### Menu del Tecnico

#### 1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

#### 2 - PREZZI

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE  
2.2 - PREZZI GLOBALI  
2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

2.3.1 - INTERVALLO 1  
2.3.2 - INTERVALLO 2  
2.3.3 - INTERVALLO 3  
2.3.4 - INTERVALLO 4

2.4 - TEMPO A. RENDIRESTO  
2.5 - 4 FASCE PREZZI

#### 3 - CONFIGURAZIONE DA

3.1 - SET DATA E ORA  
3.2 - GRUPPO FREDDO

3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE  
3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD  
3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.  
3.2.4 - RISCALDAM. COMPRESS.  
3.2.5 - SET RES. FIANCO SX.

3.3 - GESTIONE DB

3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB

3.4 - DISPLAY

3.4.1 - LINGUA  
3.4.2 - SECONDA LINGUA  
3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE  
3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI  
3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE  
3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO  
3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER  
3.4.8 - SIMBOLO VALUTA  
3.4.9 - IMPOSTA COLORI  
3.4.a - ETICHETTE ELETTONIC.  
3.4.a.1 - ABILITAZIONE  
3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE  
3.4.a.3 - MESSAGG. PROMOZIONALI  
3.4.a.4 - PROG. MESSAGG. PROMOZ.  
3.4.a.5 - ABIL. MESSAGG. PROMOZ.

3.5 - GESTIONE MENU

3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA  
3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI  
3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.  
3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI  
3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE  
3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI

3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO  
3.6.6.2 - NOME PRODOTTO

3.6.7 - SELEZIONI DIRETTE

3.6.7.1 - ABILITAZ. SELEZ. DIR.  
3.6.7.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.

3.6.8 - PARAM. ROBOVEND

3.6.8.1 - COD. CONF. ROBOVEND

4.6.2 - POSICION REPOSO  
4.6.3 - POS. POR BANDEJA  
4.6.4 - POS. POR SELECCION

3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO  
3.7.2 - RIPROVA SU MULTIMAX  
3.7.3 - RESTITUZIONE SOLDI  
3.7.4 - GESTIONE SELEZ. VUOTA

3.8 - VANO PRELIEVO

3.8.1 - T. APERTURA PORTELLO  
3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO  
3.8.3 - CTRL. RITIRO PROD.  
3.8.4 - T. OPEN PROD. IN  
3.8.5 - T. OPEN PROD. TAKEN

3.9 - ENERGY SAVING

3.a - LED D.A. FUORI SERV  
3.b - PROGRAMM. CODICE DA  
3.c - PROG. CODICE GESTORE  
3.d - DATA INSTALLAZIONE  
3.e - MASTER SLAVE

3.e.1 - IMPOSTAZIONE  
3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD  
3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE  
3.e.4 - TIPO DI SAMBA

#### 4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST  
4.2 - PROVA MOTORI  
4.3 - AUTOTEST  
4.4 - TEST TEMPERATURA

4.4.1 - AVVIA TEST  
4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA  
4.4.3 - STOP TEST

4.5 - TEST A PORTA CHIUSA  
4.6 - PARAM. ROBOVEND

4.6.1 - COD. CONF. ROBOVEND  
4.6.2 - POSICION REPOSO  
4.6.3 - POS. POR BANDEJA  
4.6.4 - POS. POR SELECCION

#### 5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

5.1.1 - VISUAL. BATTUTE  
5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.  
5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.  
5.2.2 - TRASMISSIONE DATI  
5.2.3 - TYPE  
5.2.4 - BAUDRATE  
5.2.5 - CONNESSIONE  
5.2.6 - VARIE  
5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI  
5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI  
5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI  
5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE  
5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI  
5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.  
5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT  
5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE  
5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.  
5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI  
5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON  
5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE

5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI  
5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI  
5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI  
5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE  
5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI  
5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.  
5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT  
5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE  
5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.  
5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI  
5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON  
5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.7 - STAMPA STATISTICHE

5.7.1 - STAMPA PARZIALE  
5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.  
5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE  
5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI  
5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.  
5.7.2 - STAMPA TOTALE

5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE

5.8.1 - STAMPA PARZIALE  
5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.  
5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE  
5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI  
5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.  
5.8.2 - STAMPA TOTALE