

Snakky Max Rev. 1.2 EVA

Menu del Tecnico

5 - VARIE

5.1 - ANAGRAFICA DA

5.1.1 - DATA INSTALLAZ.
5.1.2 - PROG. CODICE DA
5.1.3 - PROG. COD. GEST.

5.2 - INIZIALIZZ. DB 5.3 - EVADTS

5.3.1 - PASS.CODE
5.3.2 - SECURITY CODE
5.3.3 - CONNESSIONE
5.3.4 - PROTOC. EVADTS
5.3.5 - MODE
5.3.6 - TYPE
5.3.7 - SERIAL BAUDRATE
5.3.8 - UNDEFINED LENGTH
5.3.9 - ABILITAZ. REFILL

5.4 - UPKEY

5.4.1 - GESTIONE SETUP

5.4.1.1 - UPKEY->DISTR.
5.4.1.2 - DISTR->UPKEY
5.4.1.3 - CANCELLA
5.4.1.4 - CANC.TUTTI

5.4.2 - GESTIONE STATIS.

5.4.2.1 - DISTR->UPKEY
5.4.2.2 - CANCELLA
5.4.2.3 - CANC.TUTTI

6 - GSM

6.1 - GSM PIN CODE 6.2 - PREALLARMI GSM

6.2.1 - SOGLIE PREALLAR.
6.2.2 - RESET CNT PREALL

6.3 - NUMERO BATTERIA

PROGRAMMING FLOW-CHART

Snakky Max Rev. 1.2 EVA

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATIST.

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
1.1.1.4 - STAM.DATI GETTON
1.1.1.5 - STAMPERR.FOTOC.
1.1.1.6 - STAMPERR.MOTORI

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
1.2.1.4 - STAM.DATI GETTON
1.2.1.5 - STAMPERR.FOTOC.
1.2.1.6 - STAMPERR.MOTORI

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

1.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

1.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE

1.3.3 - VIS.CONT.GUASTI
1.3.4 - VISU.DATI GETT.

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

1.4 - VISU.STAT.RELAT.

1.4.1 - VISU.CONT.SELEZ.

1.4.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

1.4.2 - VISUAL.CNT.FASCE
1.4.3 - VIS.CONT.GUASTI
1.4.4 - VISU.DATI GETT.

1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.4.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
1.4.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

1.5 - CANC.STAT.RELAT.

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZ.

1.5.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
1.5.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANC.DATI GETTON
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT
1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT

1.5.2 - CANCELLAZ.TOTALE

2 - PREZZI SINGOLI

2.1 - PREZZO CONTANTI
2.2 - PREZZO LISTA 1
2.3 - PREZZO LISTA 2
2.4 - PREZZO LISTA 3

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZ. SPECIALI

4.1 - SELEZ. VIRTUALI
4.2 - REST.PREZZO VIRT
4.3 - SELEZ. BIMOTORI
4.4 - PARAM. FOTOCCELL.

4.4.1 - TEMPO ASSESTAM.
4.4.2 - RESTITUZ. SOLDI
4.4.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

5 - TEST

5.1 - SELEZIONE TEST
5.2 - PROVA MOTORI
5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALL

7 - EVADTS

7.1 - CONNESSIONE

Snakky Max Rev. 1.2 EVA

Menu del Tecnico

1 - GUASTI

1.1 - LETTURA GUASTI
1.2 - RESET GUASTI
1.3 - ERRORI MOTORI
1.4 - STATO MOTORI
1.5 - RESET ERR.MOTORI

2 - PROGR. PARAMETRI

2.1 - CASH

2.1.1 - PREZZI

2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI

2.1.1.1.1 - PREZZO CONTANTI
2.1.1.1.2 - PREZZO LISTA 1
2.1.1.1.3 - PREZZO LISTA 2
2.1.1.1.4 - PREZZO LISTA 3

2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI

2.1.1.2.1 - PREZZO CONTANTI
2.1.1.2.2 - PREZZO LISTA 1
2.1.1.2.3 - PREZZO LISTA 2
2.1.1.2.4 - PREZZO LISTA 3

2.1.1.3 - FASCE ORARIE

2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA
2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1
2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2
2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3
2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4

2.1.1.4 - USER GROUPS

2.1.2.1 - IMPOST. GETTON.
2.1.2.2 - RESTO SUBITO

2.1.2 - GETTONIERE

2.1.3 - PUNTO DECIMALE
2.1.4 - MASTER SLAVE

2.1.4.1 - IMPOSTAZIONE
2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD
2.1.4.3 - SELEZ. ABBINATE
2.1.4.4 - TIPO DI SFERA

2.1.5 - BONUS VENDITA

2.1.5.1 - ABIL.BONUS VEND.
2.1.5.2 - FREQUENZA BONUS

2.2 - SPIRALI / SELEZ.

2.2.1 - PARAM. SPIRALI

2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA
2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI
2.2.1.3 - REST.PREZZO VIRT
2.2.1.4 - SELEZ. BIMOTORI
2.2.1.5 - SEL. A ROTAZIONE
2.2.1.6 - CODICE PRODOTTO
2.2.1.7 - SELEZ. DIRETTE

2.2.1.7.1 - ABIL. SELEZ.DIR.
2.2.1.7.2 - IMPOSTAZ.SEL DIR

2.2.1.8 - NUM.MAX.PRODOTTI
2.2.1.9 - LIV.MIN.PRODOTTI

2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.

2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.
2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI
2.2.2.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

2.2.3 - PAR. BLOC. VANO

2.2.3.1 - MODO DI FUNZION.
2.2.3.2 - TEMPO DI SBLOCC.
2.2.3.3 - TEMPO FUORI SER.
2.2.3.4 - FUORI SRV. SE AP

2.3 - PARAMETRI FREDDO

2.3.1 - TEMPERATURA
2.3.2 - SBRINAMENTO
2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO
2.3.4 - ABIL. GEST. FOOD
2.3.5 - REGISTR. TEMPER.
2.3.6 - ORE BLOCCO FOOD

2.4 - DISPLAY

2.4.1 - LINGUA
2.4.2 - VISUALIZ. UTENTE
2.4.3 - MESS. PROMOZION.

2.4.4 - STRINGHE PERSON.

2.4.5 - BATTUTE ACCENS.
2.4.6 - REGOL. CONTRAST.

2.5 - VARIE

2.5.1 - IMPOST.PASSWORD
2.5.2 - ENERGY SAVING
2.5.3 - MASCH. MENU CAR.

3 - STATISTICHE

3.1 - VISUALIZZ. STAT

3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE
3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI
3.1.4 - VISU.DATI GETT.

3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.1.4.1 - VIS.DATI AUDIT
3.1.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

3.2 - CANCELLAZ. STAT.

3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
3.2.1.3 - CANC.DATI GETTON
3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT
3.2.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.3 - VISU.STAT.RELAT.

3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE

3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE
3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI
3.3.4 - VISU.DATI GETT.

3.3.4.1 - VIS.DATI AUDIT
3.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

3.4 - CANC.STAT.RELAT.

3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
3.4.1.3 - CANC.DATI GETTON
3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT
3.4.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.5 - VIS.BATT.ACCENS.
3.6 - STAMPA STATIST.

3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE

3.6.1 - STAMPA PARZIALE

3.6.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
3.6.1.4 - STAM.DATI GETTON
3.6.1.5 - STAMPERR.FOTOC.
3.6.1.6 - STAMPERR.MOTORI

3.7 - STAMPA STAT.REL.

3.6.2 - STAMPA TOTALE

3.7.1 - STAMPA PARZIALE

3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
3.7.1.4 - STAM.DATI GETTON
3.7.1.5 - STAMPERR.FOTOC.
3.7.1.6 - STAMPERR.MOTORI

3.7.2 - STAMPA TOTALE

4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - PROVA MOTORI
4.3 - AUTOTEST
4.4 - TEST TEMPERATURA

4.4.1 - AVVIA TEST
4.4.2 - STAMPA TEMPER.
4.4.3 - STOP TEST